

Reluxa felszerelés, mérési útmutató:

Felszereléstől függően más-más szempontokat kell megvizsgálni a pontos lemérés érdekében. Először is azt kell eldönteni, hova szeretnék felhelyezni.

Üvegsíkra szerelés esetén:

Nem javasolt, ha az üvegléc ívelt, mert nem lesz esztétikus a végeredmény. Közvetlenül az üveg előtt lefutó lamellák esetén az ablaküveg szélességét és magasságát kell megadni. A felszerelésnél a karnist a felső üveglécbe kell csavarozni alulról felfelé az ablaküveg síkjába.

Ablakszárnyra szerelés esetén:

Az üvegléc szélességéhez jobb és bal oldalt 20 mm-et adunk hozzá, valamint az üvegléc magasságához 50 mm-et kell rászámolni. A felszerelésnél karnist az üvegléc fölé kell csavarozni.